抜けた脚にGロックを入れる
パイプ止め部品を取り付ける。パイプの穴と止め部品の穴を合わせて挟む
パイプ内側の出っ張りを確認する。指でなぞると出っ張りが確認できます。
パイプ止め部品の隙間と、パイプ内部の出っ張りを合わせて差し込む。
Gロックを締める