<u>新マウンテニア三脚のセンターポールの装着方法</u>

①アッパーディスクのグレーのディスクを上からみて反時計回りにまわすと、緩まります。
②アッパーディスクのグレーのディスクを上からみて時計周りに回すと、締まります。

センターポールに装着するには、グレーのディスクを①のようにまず反時計周りに回して緩めてから、
センターポールに接続し、グレーのディスクを時計周りに締めて固定します。

①グレーのディスクを反時計周りに回すと、内部の爪が引っ込み、上の黒いディスクとの間に隙間ができます。（グレーディスクが緩まった状態）



②グレーのディスクを時計周りに回すと、内部の爪が出て、黒いディスクとの隙間がなくなります。（グレーディスクが締まった状態）